

## PUISSANCE RADIATEUR FONTE

Puissance = Puissance (Delta T 50K) x m

| <u>Delta T</u> | <u>m</u> |
|----------------|----------|
| 20             | 0,22     |
| 21             | 0,24     |
| 22             | 0,27     |
| 23             | 0,3      |
| 24             | 0,32     |
| 25             | 0,35     |
| 26             | 0,37     |
| 27             | 0,4      |
| 28             | 0,43     |
| 29             | 0,45     |
| 30             | 0,48     |
| 31             | 0,5      |
| 32             | 0,53     |
| 33             | 0,56     |
| 34             | 0,58     |
| 35             | 0,6      |
| 36             | 0,63     |
| 37             | 0,66     |
| 38             | 0,69     |
| 39             | 0,71     |
| 40             | 0,74     |
| 41             | 0,77     |
| 42             | 0,8      |
| 43             | 0,82     |
| 44             | 0,85     |
| 45             | 0,87     |
| 46             | 0,89     |
| 47             | 0,92     |
| 48             | 0,94     |
| 49             | 0,97     |
| 50             | 1        |

